

PORTUGUÊS

ORTÓTESE DINÂMICA PARA AMPLITUDE DE MOVIMENTOS DO COTOVELO (ROM)

IMPORTANTE
Ler as instruções na íntegra antes de aplicar a ortótese.

USO INDICADO
A ortótese dinâmica para amplitude de movimentos do cotovelo Pro-glide™ foi concebida para o tratamento da rigidez articular e contracturas estabelecidas dos tecidos moles, decorrentes de traumatismos ou de imobilização. A ortótese dinâmica para o cotovelo Pro-glide apenas deverá ser usada sob vigilância de um profissional de cuidados de saúde qualificado. Os protocolos de utilização variam consoante o diagnóstico, e deverão ser estabelecidos depois de se consultar o médico do utente. Esta ortótese combina modos de flexão e extensão numa única unidade. Cada ortótese é distribuída num modo de extensão. A conversão para a flexão é descrita em pormenor no passo 6.

CONTRA-INDICAÇÕES
A ortótese Pro-glide™ não deverá ser usada caso esteja presente qualquer das seguintes situações: Espasticidade grave; osteoporose grave; tromboflebite. Caso ocorra dor, adormecimento, tumefacção ou irritação cutânea durante o uso da ortótese, esta deverá ser removida. O doente deverá ser reavaliado e deverão efectuar-se os ajustes adequados.

COMPONENTES
Braçadeira para o Bicípite
Braçadeira Proximal
Pino Pro-Lock™
Braçadeira Central
Braçadeira para o Antebraço
Braçadeira Distal

AJUSTES DE FORÇA

Ajuste	Índice de Força na Janela de Visualização					
Comprimento do Braço	1	2	3	4	5	6
Mínimo	3,0	4,5	6,5	9,0	11,0	13,0
Médio	2,7	4,0	5,9	8,1	9,9	11,7
Máximo	2,5	3,7	5,4	7,4	9,1	10,7

As leituras de força estão em quilogramas e a sua precisão tem uma oscilação de ±10%. **Nota:** a força diminui à medida que aumenta o comprimento do braço de ajuste.
Comprimento do braço de ajuste mínimo = 17,8 cm de potência de alavanca.
Comprimento do braço de ajuste médio = 19,7 cm de potência de alavanca.
Comprimento do braço de ajuste máximo = 21,6 cm de potência de alavanca.
A potência de alavanca é medida desde o eixo (Suporte Pro-lock™) até ao fim do braço de ajuste (passo 2).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. **Ajuste/Adaptação – Braçadeira Central:** Abrir a tala com todas as correias desapertadas no máximo e a correia proximal solta. Desapertar os parafusos e ajustar a largura da braçadeira central ajustando os suportes para se adaptarem ao antebraço. A braçadeira deve estar centrada; caso contrário, desapertar os parafusos e tentar mover novamente. Apertar os parafusos com firmeza.
2. **Ajuste/Adaptação – Braçadeira Distal:** Introduzir o braço na tala com a prega do cotovelo alinhada com o ponto do eixo da articulação. **Nota:** Se for necessário, a braçadeira distal pode ser ajustada para a esquerda ou para a direita. Desapertar os parafusos e estabelecer o comprimento do braço de ajuste. Posicionar a braçadeira distal 2,54 cm proximal à cabeça do cúbito e apertar os parafusos. **Nota:** O comprimento do braço de ajuste irá determinar a quantidade de força, consultar o quadro de Ajustes de Força.
3. **Ajuste/Adaptação – Braçadeira Proximal:** Com o braço na tala, posicionar a braçadeira proximal imediatamente distal à axila, mas não tão próximo que provoque incómodo. **Nota:** Se for necessário proceder a ajustes adicionais, consultar o próximo passo. Para ajustar a braçadeira proximal: retirar a inserção de espuma, retirar os dois parafusos com as anilhas e voltar a colocar a braçadeira nos orifícios de ajuste pretendidos. Voltar a apertar a braçadeira e inserção.
4. **Ajuste/Adaptação – Braçadeira do Antebraço:** Desapertar as duas correias do antebraço e deslizar o antebraço por baixo das correias. Alinhar a extremidade distal da braçadeira do antebraço com a da braçadeira distal. Apertar as correias firmemente sobre a braçadeira e cortar todas as correias até se obter o comprimento desejado. **Nota:** Quando se usar a tala em flexão, pode ser necessário mover a braçadeira do antebraço no sentido proximal para neutralizar a força.
5. **Ajustar a Tensão:** A força aumenta ou diminui rodando uma das extremidades do parafuso de ajuste de força. Utilizar o lado que permite o acesso mais fácil com a ferramenta de ajuste.
6. **Conversão para Extensão/Flexão:** A conversão da ortótese de extensão para flexão obtém-se rodando o parafuso de ajuste da força e invertendo a tensão no cabo. Continuar a rodar o parafuso até que não esteja presente qualquer folga no cabo e até que se tenha atingido a tensão desejada. **Nota:** Quando o cabo se encontra enrolado em torno da zona da base da roldana, a ortótese está em extensão; quando se encontra enrolado em torno da zona do topo da roldana, a ortótese está em flexão.
7. **Sistema de Aplicação Pro-lock™ EZ:** O sistema de aplicação Pro-lock EZ, de 3 posições, permite ao doente pôr e tirar a ortótese sem reduzir a configuração da tensão. Retirar o pino Pro-lock do seu suporte de armazenamento e colocá-lo no orifício de bloqueio. Movimentar gradualmente o braço contra a força de tensão aplicada enquanto se empurra para baixo o pino Pro-lock. Quando estiver alinhado, o pino irá deslizar para um orifício receptor, fazendo um estalido. O pino Pro-locktrava a articulação em 0°, 45° ou 90°. Para retirar o pino Pro-lock, movimentar contra a força de tensão aplicada, para aliviar a pressão aplicada no pino. Deslizar e rodar o pino em simultâneo, para fora do orifício receptor, e voltar a introduzi-lo no seu suporte. Para se obter uma maior flexão, desapertar o parafuso do topo do suporte do antebraço, empurrar o suporte do antebraço em direcção à braçadeira do bicípite e apertar o parafuso.

ESPECIFICAÇÕES
Peso: 737 g
Amplitude:
Extensão: 25° em hiperextensão a 130° em flexão.
Flexão: 130° em flexão a 25° em hiperextensão.
Força Máxima: 6,2 kg

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO
Limpar as almofadas Wire-foam™ e a zona exterior da articulação com um produto de limpeza não abrasivo. As correias e os revestimentos internos podem ser lavados na máquina. Secar a tala e as correias ao ar antes de usar.

PRECAUÇÕES
Deverá usar-se de precaução caso esteja presente qualquer das situações que se seguem: doença vascular periférica; feridas cutâneas em cicatrização; espasticidade discreta; ossificação heterotópica; osteoporose discreta.

Para Utilização Num Único Doente – Somente Artigos

NEDERLANDS

DYNAMISCHE ELLEBOOGORTHESE MET BEWEGINGSBEREIK (ROM)

BELANGRIJK
Lees alle instructies alvorens de orthese aan te brengen.

GEBRUIK
De Pro-glide™ dynamische elleboogorthese met bewegingsbereik werd ontworpen voor de behandeling van gewrichtsstijfheid en bestaande contracturen van zacht weefsel die het gevolg kunnen zijn van trauma of immobilisatie. De Pro-glide dynamische elleboogorthese mag uitsluitend onder toezicht van een gekwalificeerd gezondheidswerker worden gebruikt. Gebruiksprotocols zijn afhankelijk van de diagnose en moeten na consultatie met de arts van de patiënt worden bepaald. Deze orthese combineert flexie- en extensiemodi in één product. Iedere orthese wordt in een extensiemodus geleverd. Omzetten naar flexie wordt in detail beschreven in stap 6.

CONTRA-INDICATIES
De Pro-glide™ niet gebruiken als één van de volgende aandoeningen bestaat: ernstige spasticiteit; ernstige osteoporose; tromboflebitis. Als pijn, gevoelloosheid, zwellingen of irritatie van de huid optreden bij het dragen van de orthese, moet deze worden verwijderd. De patiënt moet opnieuw worden geëvalueerd en de nodige aanpassingen moeten worden gemaakt.

COMPONENTEN
Bicepmanchet
Proximale manchet
Pro-Lock™-pin
Middenmanchet
Voorarmmanchet
Distale manchet

KRACHTAANPASSINGEN

Aanpassing	Krachtindex in weergavevenster					
Armlengte	1	2	3	4	5	6
Minimum	3,0	4,5	6,5	9,0	11,0	13,0
Middelgroot	2,7	4,0	5,9	8,1	9,9	11,7
Maximum	2,5	3,7	5,4	7,4	9,1	10,7

De krachtmetingen zijn in kilogram uitgedrukt en tot op ±10% nauwkeurig.
N.B.: De kracht neemt af naarmate de aanpasbare armlengte toeneemt.
Minimum aanpasbare armlengte = 17,8 cm hefboomkracht.
Middelmatige aanpasbare armlengte = 19,5 cm hefboomkracht.
Maximum aanpasbare armlengte = 21,6 cm hefboomkracht.
De hefboomkracht is gemeten van de as (Pro-lockTM-etui) tot op het einde van de aanpasbare arm (stap 2).

GEBRUIKSAANWIJZING
1. **(Aan)passen – Middenmanchet:** Leg de spalk open met alle bandjes zo los mogelijk en de proximale band losgemaakt Schroef de schroeven los en stel de breedte van de middenmanchet bij door de beugels zodanig aan te passen dat ze rond de voorarm passen. De manchet moet zich in het midden bevinden. Als dit niet het geval is de schroeven losschroeven en de manchet opnieuw proberen te verplaatsen. De schroeven stevig vastschroeven.
2. **(Aan)passen – Distale manchet:** Steek de arm in de spalk zodat de elleboogplooi uitgelijnd is met het draaipunt van het scharnier. **N.B.:** Indien nodig mag de distale manchet langs links of rechts aangepast worden. Schroef de schroeven los en stel de lengte van de aanpasbare arm in. Plaats de distale manchet 2,54 cm proximaal t.o.v. de kop van de ulna; schroef de schroeven vast. **N.B.:** De lengte van de aanpasbare arm bepaalt de hoeveelheid kracht, zie Tabel voor krachtaanpassingen.
3. **(Aan)passen – Proximale manchet:** Met de arm in de spalk de proximale manchet net distaal t.o.v. de oksel plaatsen, maar niet zo dicht dat hij oncomfortabel zit. **N.B.:** Indien bijkomende aanpassingen noodzakelijk zijn, verder gaan met de volgende stap. Om de proximale manchet aan te passen: verwijder de voering van schuimplastic, verwijder de twee schroeven met pakkingen en plaats de manchet zodanig dat ze tegenover de gewenste aanpassingsgaten ligt. De manchet opnieuw vastmaken en inbrengen.
4. **(Aan)passen – Voorarmmanchet:** Maak de twee bandjes van de voorarm los en schuif de voorarm in onder de bandjes door. De distale rand van de voorarmmanchet uitlijnen met deze van de distale manchet. Maak de bandjes stevig vast over de manchet en de snijdt de lengte van de bandjes tot de gewenste lengte af. **N.B.:** Als u de spalk in de flexie-modus gebruikt, is het mogelijk dat de voorarmmanchet proximaal moet worden verplaatst om de kracht tegen te gaan.
5. **Spanning aanpassen:** De kracht neemt af of toe door om het even welk uiteinde van de aanpassingsschroef vast/los te schroeven. Gebruik de zijde waar u met aanpassingshulpmiddel het gemakkelijkst bij kunt.
6. **Extensie/flexie omzetting:** De orthese wordt omgezet van de extensie- naar de flexiemodus door de krachtaanpassingsschroef vast/los te schroeven en de spanning op de kabel om te keren. Blijf de schroef vast/losdraaien tot de kabel niet meer doorhangt en de gewenste spanning bereikt is. **N.B.:** Als de kabel rond het onderste gedeelte van de aandrijfrol is gewikkeld, is de orthese in de extensiemodus; als de kabel rond het bovenste gedeelte van de aandrijfrol is gewikkeld is de orthese in de flexiemodus.
7. **Pro-lock™ EZ toepassingssysteem:** Dankzij het 3-positie Pro-lock EZ-toepassingssysteem kan de patiënt de orthese aan en uit te trekken zonder de spanningsinstelling te verminderen. Verwijder de Pro-lock-pin van het etui en plaats ze in het vergrendelgat. Beweeg geleidelijk de arm tegen de toegepaste spanningskracht in terwijl u neerwaarts op de Pro-lock-pin drukt. Als de pin uitgelijnd is, glijdt ze in een opvangopening en maakt daarbij een "klik"-geluid. De Pro-lock-pin vergrendelt het scharnier op 0°, 45°, of 90°. Om de Pro-lock-pin te verwijderen, tegen de toegepaste spanningskracht in bewegen om de druk van de pin weg te nemen. De pin tegelijkertijd uit de opvangopening schuiven en ronddraaien, en opnieuw in het etui plaatsen. Om meer flexie te bekomen, de bovenste schroef van de beugel van de voorarm losschroeven en de beugel van de voorarm in de richting van de bicepsmanchet duwen, daarna de schroef vastschroeven.

SPECIFICATIES
Gewicht: 737 g
Bereik:
Extensie: 25° hyper-extensie tot 130° flexie.
Flexie: 130° flexie tot 25° hyper-extensie.
Maximumkracht: 6,2 kg

WASINSTRUCTIES
De Wire-foam™-kussens en de buitenkant van het scharnier met een niet-schurend schoonmaakmiddel reinigen. De bandjes en voeringen mogen machinaal worden gewassen. De spalk en bandjes aan de lucht laten drogen alvorens ze te dragen.

VOORZORGSMAATREGELEN
Opletten als een van deze aandoeningen bestaat: perifere vaatziekte; helende huidwonden; lichte spasticiteit; heterotopische ossificatie; lichte osteoporose.

Voor eenmalig gebruik – uitsluitend manufacturen

DANSK

DYNAMISK ALBUEORTOSE MED BEVÆGELSESOMRÅDE (ROM)

VIGTIGT
Læs hele vejledningen inden ortosen sættes på.

ANVENDELSE
Pro-glide™ dynamisk albueortose med bevægelsesområde er konstrueret til behandling af stivhed i leddene og etablerede kontrakturer i bløddele, der kan være opstået som følge af traume eller immobilisation. Pro-glide dynamisk albueortose bør kun bruges under tilsyn af kvalificeret sundhedspersonale. Anvendelsesprotokoller varierer afhængig af diagnosen og bør afgøres i samråd med patientens læge. Denne ortose kombinerer fleksion og ekstension i en enkel enhed. Hver ortose leveres i ekstensionsfunktion. Konvertering til fleksion beskrives detaljeret i punkt 6.

KONTRAINDIKATIONER
Pro-glide™ bør ikke anvendes, hvis et eller flere af følgende forhold er gældende: Svær spasticitet; svær osteoporose; thromboflebitis. Hvis der opstår smerte, følelsesløshed, hævelse eller hudirritation ved brug af ortosen, bør den fjernes. Patienten bør reevalueres, og der bør foretages hensigtsmæssige justeringer af ortosen.

KOMPONENTER
Biceps-manchet
Proksimal manchet
Pro-Lock™ stift
Midtermanchet
Underarmsmanchet
Distal manchet

STYRKEJUSTERINGER

Justering	Styrkeindeks i vindue					
Armlængde	1	2	3	4	5	6
Minimum	3,0	4,5	6,5	9,0	11,0	13,0
Medium	2,7	4,0	5,9	8,1	9,9	11,7
Maksimum	2,5	3,7	5,4	7,4	9,1	10,7

Styrkeaflæsninger er i kg og er nøjagtige inden for ±10%.
Bemærk: Styrken nedsættes efterhånden som justeringen af armlængden øges.
Minimumsjustering af armlængde = 17,8 cm af vægtstangsforholdet.
Medium justering af armlængde = 19,7 cm af vægtstangsforholdet.
Maksimumsjustering af armlængde = 21,6 cm af vægtstangsforholdet.
Vægtstangsforholdet måles fra axlen (Pro-lock™ holder) til enden af justeringsarmen (punkt 2).

BRUGSANVISNING
1. **Justering/Tilpasning – Midtermanchet:** Læg skinnen i åben tilstand med alle stropper løsnet mest muligt og den proksimale strop åbnet. Løsn skruerne og juster centermanchettens bredde ved at justere beslagene, så de passer til underarmen. Manchetten skal være centreret, i modsat fald løsnes skruerne og bevægelse forsøges igen. Stram skruerne forsvarligt.
2. **Justering/Tilpasning – Distal manchet:** Sæt armen i skinnen, således at albuefuren er på linie med hængslets drejepunkt. **Bemærk:** Den distale manchet kan justeres mod venstre eller mod højre, hvis det er nødvendigt. Løsn skruerne og indstil længden på justeringsarmen. Placér den distale manchet 2,54 cm proksimalt for hovedet af ulna og stram skruerne. **Bemærk:** Justeringsarmens længde afgør styrkemængden, se skemaet over Styrkejusteringer.
3. **Justering/Tilpasning – Proksimal manchet:** Med armen i skinnen placeres den proksimale manchet lige netop distalt for armhulen, men ikke så tæt på, at det er ubehageligt. **Bemærk:** Hvis yderligere justering er nødvendigt, henvises der til næste punkt. Sådan justeres den proksimale manchet: fjern skumforet og de to skruer med spændeskiver og sæt manchetten i de ønskede justeringshuller. Manchetten fæstnes igen og foret isættes.
4. **Justering/Tilpasning:** Underarmsmanchet De to stropper på underarmen løsnes, og underarmen fores ind under båndene. Ret den distale kant på underarmsmanchetten ind med den distale kant på den distale manchet. Stropperne fæstnes forsvarligt over manchetten og alle stropper klippes til den ønskede længde. **Bemærk:** Når skinnen bruges i fleksion kan det være nødvendigt at flytte underarmsmanchetten proksimalt for at modvirke styrken.
5. **Justér spændingen:** Styrken øges eller nedsættes ved at dreje en af enderne på styrkejusteringsskruen. Brug den side, der er lettest at gå til med justeringsværktøjet.
6. **Konvertering af ekstension/fleksion:** Konvertering af ortosen fra ekstension til fleksion foretages ved at dreje styrkejusteringsskruen og ændre spændingen på kablet. Fortsæt med at dreje skruen, indtil kablet er helt stramt og den ønskede spænding er opnået. **Bemærk:** Når kablet er viklet omkring den nederste del af strækanordningen, er ortosen i ekstension; når den er viklet omkring den øverste del af strækanordningen, er ortosen i fleksion.
7. **Pro-lock™ EZ påsætningssystem:** Pro-lock EZ påsætningssystem med 3 positioner gør det muligt for patienten at tage ortosen på og af uden at reducere spændingsindstillingen. Fjern Pro-lock stiften fra opbevaringsholderen og sæt den i låsehullet. Flyt gradvist armen mod den påførte spændingsstyrke samtidig med at der trykkes ned på Pro-lock stiften. Stiften glider ind i et hul med et "klik", når den er placeret korrekt. Pro-lock stiften låser hængslet ved 0o, 45° eller 90°. Pro-lock stiften fjernes ved at flytte den mod den påførte spændingsstyrke for at tage trykket af stiften. Stiften føres og drejes samtidigt ud af hullet og sættes tilbage i holderen. Der opnås større fleksion ved at løsne den øverste skrue på underarmsbeslaget og skubbe underarmsbeslaget mod biceps-manchetten. Stram dernæst skruen.

SPECIFIKATIONER
Vægt: 737 g
Område:
Ekstension: 25° hyper-ekstenderet til 130° flekteret.
Fleksion: 130° flekteret til 25° hyper-ekstenderet.
Maksimal styrke: 6,2 kg

VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
Wire-foam™ puderne og ydersiden af hængslet rengøres med et ikke slibende rengøringsmiddel. Stropper og for kan maskinvaskes. Skinne og stropper lufttørres inden ibrugtagning.

FORHOLDSREGEL
Der skal udvises forsigtighed under følgende forhold: perifer karsygdom, hudsår under opheling, mild spasticitet, heterotopisk knogledannelse, mild osteoporose.

Må kun anvendes til én patient – kun tekstilvarer

SUOMI

DYNAAMISEN LIIKERADAN KYYNÄRPÄÄORTOOSI (ROM)

TÄRKEÄÄ
Lue ohjeet huolellisesti ennen ortoosin asettamista.

KÄYTTÖTARKOITUS
Dynaamisen liikeradan Pro-glide™-kyynärpääortoosi on tarkoitettu niveljäykkyyden ja olemassa olevien pehmytkudoskontraktuurien hoitoon, jotka voivat johtua traumasta tai liikkumattomuudesta. Dynaamista Pro-glide -kyynärpääortoosia tulisi käyttää ainoastaan pätevän terveydenhoitoammattilaisen valvonnassa. Käyttö voi vaihdella diagnoosin mukaan, ja se tulisi määritellä potilaan lääkärin kanssa tehdyn neuvottelun jälkeen. Tässä ortoosissa on sekä koukistus- että ojennusasento. Kukin ortoosi toimitetaan ojennusasennossa. Ortoosi voidaan muuntaa koukistusasentoon vaiheessa 6 kuvatulla tavalla.

KONTRAINDIKAATIOT
Pro-glide™-ortoosia ei saa käyttää, jos potilaalla on jokin seuraavista tiloista: vakava spastisuus; vakava osteoporoosi; tromboflebiitti. Jos ortoosin käyttö aiheuttaa kipua, tunnottomuutta, turvotusta tai ihoärsytystä, se on poistettava. Potilaan tila on arvioitava uudelleen ja on tehtävä asianmukaiset säädöt.

OSAT
Hauiskalvosin
Proksimaalikalvosin
Pro-Lock™ -nasta
Keskikalvosin
Kyynärvarsikalvosin
Distaalikalvosin

JÄNNITESÄÄDÖT

Säätö	Jännite ikkunassa					
Käsivarren pituus	1	2	3	4	5	6
Vähintään	3,0	4,5	6,5	9,0	11,0	13,0
Keskimäärin	2,7	4,0	5,9	8,1	9,9	11,7
Korkeintaan	2,5	3,7	5,4	7,4	9,1	10,7

Jännite ilmoitetaan kilogrammoina ja sen tarkkuus on ±10 %.
Huomaa: Jännite pienenee, kun säätövartta pidennetään.
Säätövarren pituus vähintään 17,8 cm vipuvarresta.
Säätövarren pituus keskimäärin 19,7 cm vipuvarresta.
Säätövarren pituus korkeintaan 21,6 cm vipuvarresta.
Vipuvoima mitataan akselista (Pro-lock™-kotelo) säätövarren päähän (vaihe 2).

KÄYTTÖOHJEET
1. **Säätäminen – Keskikalvosin:** Avaa lasta, löysää kaikki hihnat kokonaan ja irrota proksimaalihihna. Löysää ruuvit ja säädä keskikalvosimen leveys muuttamalla tuet kyynärvarteen sopiviksi. Kalvosimen on oltava keskellä. Jos näin ei ole, löysää ruuvit ja siirrä kalvosinta uudelleen. Kiristä ruuvit kunnolla.
2. **Säätäminen – Distaalikalvosin:** Työnnä käsivarsi lastaan siten, että kyynärtaive on saranan taitteen kohdalla. **Huomautus:** Distaalikalvosinta voidaan säätää vasemmalle tai oikealle tarpeen mukaan. Löysää ruuvit ja säädä säätövarren pituus. Aseta distaalikalvosin noin 2,54 cm kyynärluun pään proksimaalipuolelle ja kiristä ruuvit. **Huomautus:** Säätövarren pituus määrittää jännitteen määrän (katso jännitteen säätötaulukkoa).
3. **Säätäminen – Proksimaalikalvosin:** Aseta proksimaalikalvosin hieman kainalon distaalipuolelle käsivarren ollessa lastassa. Älä laita kalvosinta liian lähelle kainaloa. **Huomautus:** Jos lastaa on säädettävä lisää, katso seuraavaa vaihetta. Proksimaalikalvosimen säätäminen: Irrota vaahtomuovivuori, irrota kaksi ruuvia ja niiden välilevyt, ja aseta kalvosin haluttuihin säätöreikiin. Kiinnitä kalvosin ja vuori takaisin paikoilleen.
4. **Säätäminen – Kyynärvarsikalvosin:** Löysää kaksi kyynärvarsihihnaa ja aseta kyynärvarsi hihnojen alle. Aseta kyynärvarsikalvosimen distaalireuna distaalikalvosimen reunan kohdalle. Kiinnitä hihnat tiukasti kalvosimen päälle ja leikkaa hihnat sopivan mittaisiksi. **Huomautus:** Kun lastaa käytetään koukistusasennossa, kyynärvarsikalvosinta voidaan joutua siirtämään proksimaalisesti jännitteen vastavaikutukseksi.
5. **Kiristys:** Voimaa lisätään ja vähennetään kääntämällä jännitteensäätöruuvin jompaakumpaa päätä. Säädä sitä päätä, johon pääset helpommin käsiksi säätötyökalulla.
6. **Ojennusasennosta koukistusasentoon muuntaminen:** Ortoosi voidaan muuttaa ojennuksesta koukistukseen kääntämällä jännitteensäätöruuvia ja vaihtamalla kaapelin kiristys vastakkaiseksi. Käännä ruuvia, kunnes kaapeli on tiukalla ja jännite on halutulla tasolla. **Huomautus:** Kun kaapeli on kiedottu taljan alaosan ympärille, ortoosi on ojennusasennossa. Kun se on kiedottu taljan yläosan ympärille, ortoosi on koukistusasennossa.
7. **Pro-lock™ EZ -kiinnitysjärjestelmä:** Kolmiasentoisen Pro-lock EZ -kiinnitysjärjestelmän avulla ortoosi voidaan pukea ja riisua jännitettä vähentämättä. Ota Pro-lock-nasta säilytyskotelosta ja aseta se lukitusreikään. Siirrä käsivartta hitaasti jännitevoimaa vasten samalla kun painat Pro-lock-nastaa alaspäin. Nasta naksahtaa reikään, kun ne ovat kohdakkain. Pro-lock-nasta lukitsee saranan 0°:n , 45°:n tai 90°:n asentoon. Irrota Pro-lock-nasta siirtämällä käsivartta jännitevoimaa vasten, jolloin paine ei kohdistu nastaan. Siirrä ja käännä nastaa samanaikaisesti ulos reiästä ja aseta se takaisin koteloon. Voit lisätä koukistusta löysäämällä kyynärvarsituen yläruuvia, työntämällä kyynärvarsitukea hauiskalvosimeen päin ja kiristämällä ruuvin.

TEKNISET TIEDOT
Paino: 737 g
Toimintaväli:
Ojennus: 25°:n yliojennus – 130°:n koukistus.
Koukistus: 130°:n koukistus – 25°:n yliojennus.
Maksimijännite: 6,2 kg

HOITO-OHJEET
Puhdista Wire-foam™-pehmusteet ja saranan ulkopuoli hankaamattomalla puhdistusaineella. Hihnat ja vuori voidaan pestä pesukoneessa. Ripusta lasta ja hihnat kuivumaan ennen käyttöä.

VAROTOIMI
Seuraavat tilat vaativat erityistä varovaisuutta: etäverisuonien sairaus, parantumassa olevat ihovammat, lievä spastisuus, heterotooppinen luutuminen, lievä osteoporoosi.

Potilaskohtaiseen käyttöön – vain pehmeät materiaalit

SVENSKA

DYNAMISK ARMBÅGSORTOS FÖR ÖKAD LEDRÖRLIGHET (ROM)

VIKTIGT
Läs igenom hela bruksanvisningen innan ortosen sätts på.

AVSEDD ANVÄNDNING
Pro-glide™ dynamisk armbågsortos för ökad ledrörlighet har konstruerats för behandling av ledstelhet och etablerade mjukdelskontrakturer som kan ha uppkommit genom trauma eller immobilisering. Pro-glide dynamisk armbågsortos får endast användas under överinseende av legitimerad sjukvårdspersonal. Metoderna vid användning varierar beroende på diagnosen och bör alltid beslutas i samråd med patientens läkare. Den här ortosen kombinerar flexions- och extensionsmöjligheter i en och samma produkt. Varje ortos levereras i extensionsläge. Omställning till flexionsläge beskrivs i detalj i steg 6.

KONTRAINDIKATIONER
Ortosen bör ej användas om något av följande tillstånd föreligger: Svår spasticitet; svår osteoporos; tromboflebit. Om smärta, domningar, svullnad eller hudirritation uppträder då patienten bär ortosen skall den tas av. Patienten skall därefter undersökas på nytt och lämpliga justeringar utföras.

DELAR:
Bicepsmanschett
Proximal manschett
Pro-Lock™ sprint
Mittmanschett
Underarmsmanschett
Distal manschett

KRAFTINSTÄLLNINGAR

Justerings-	Kraftindex som visas i fönstret					
armens längd	1	2	3	4	5	6
Minimum	3,0	4,5	6,5	9,0	11,0	13,0
Medel	2,7	4,0	5,9	8,1	9,9	11,7
Maximum	2,5	3,7	5,4	7,4	9,1	10,7

Kraftvärdena är angivna i newton, och har en noggrannhet på ±10%.
Obs! Kraften sjunker när längden på justeringsarmen ökar.
Minsta armlängd inställd = 17, 8 cm lång hävstång.
Medelstor armlängd inställd = 19,7 cm lång hävstång.
Största armlängd inställd = 21,6 cm lång hävstång.
Hävstångens längd mäts från axeln (Pro-lock™-hållaren) till änden av justeringsarmen (steg 2).

BRUKSANVISNING
1. **Justering/inpassning – Mittmanschetten:** Lägg ut den öppna skenan med alla remmar maximalt lossade och den proximala remmen ej hopknäppt. Lossa skruvarna och justera vidden hos mittmanschetten genom att justera byglarna så att de passar underarmen. Manschetten måste vara centrerad; om den inte är det skall man lossa skruvarna och passa in den på nytt. Dra åt skruvarna ordentligt.
2. **Justering/inpassning – Distala manschetten:** För in armen i skenan så att armbågsvecket hamnar mitt för gångjärnets vridningsaxel. **Obs!** Den distala manschetten kan vid behov justeras åt höger eller vänster. Lossa skruvarna och ställ in längden på justeringsarmen. Placera den distala manschetten 2-3 cm proximalt om caput ulnae; dra åt skruvarna. **Obs!** Justeringsarmens längd avgör hur stor kraften blir; se tabellen över Kraftinställningar.
3. **Justering/inpassning – Proximala manschetten:** Låt armen ligga i skenan och placera den proximala manschetten alldeles distalt om armhålan, utan att den hamnar så nära att det blir obekvämt. **Obs!** Vid behov av ytterligare justeringar: se nästa steg. För att justera den proximala manschetten: ta bort skumplastinlägget, skruva loss de två skruvarna med brickor och flytta manschetten till önskade justeringshål. Skruva fast manschetten igen och sätt tillbaka inlägget.
4. **Justering/inpassning – Underarmsmanschetten:** Lossa de båda underarmsremmarna och för in underarmen under remmarna. Placera underarmsmanschettens distala rand kant-i-kant med den distala manschettens. Spänn fast remmarna stadigt över manschetten och kapa alla remmar till önskad längd. **Obs!** När skenan används för flexion kan man behöva flytta underarmsmanschetten i proximal riktning för att motverka kraften.
5. **Justera spänningen:** Kraften ökas eller minskas genom att man vrider på valfri ände av kraftjusteringsskruven. Använd den sida som är lättast att komma åt med justeringsverktyget.
6. **Omställning extension/flexion:** Man ställer om ortosen från extension till flexion genom att vrida kraftjusteringsskruven och kasta om spänningen av kabeln. Fortsätt att vrida skruven tills det inte finns något spelrum i kabeln och du har fått önskad spänning. **Obs!** När kabeln är lindad runt trissans nedre del är ortosen i extensionsläge; när den är lindad runt trissans övre del är den i flexionsläge.
7. **Pro-lock™ system för enkel påtagning:** Med Pro-lock treläges system för enkel påtagning kan patienten sätta på och ta av ortosen utan att ändra spänningsinställningen. Dra ut Pro-lock-sprinten ur förvaringshållaren och sätt den i låshålet. För armen stegvis mot den pålagda spänningskraften, samtidigt som du trycker Pro-lock-sprinten nedåt. När sprinten är mitt för ett låshål glider den in i hålet med ett distinkt klickljud. Pro-lock-sprinten låser gångjärnet i 0°, 45°, eller 90°. När man vill ta bort Pro-lock-sprinten skall man föra armen mot den pålagda spänningskraften, så att man minskar trycket på sprinten. Dra sprinten samtidigt som du vrider den så att den dras ut ur låshålet, och sätt sedan tillbaka den i hållaren. För att öka flexionen lossar man den översta skruven på underarmsbygeln, skjuter bygeln mot bicepsmanschetten och drar åt skruven igen.

SPECIFIKATIONER
Vikt: 737 g
Vinkelomfång:
Extension: 25° hyperextenderad till 130° flekterad.
Flexion: 130° flekterad till 25° hyperextenderad.
Maximal kraft: 6,2 kg.

SKÖTSELRÅD
Rengör Wire-foam™-kuddarna och gångjärnets utsida med rengöringsmedel utan slipmedel. Remmar och foder kan maskintvättas. Låt skenan och remmarna lufttorka innan ortosen används.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Särskild försiktighet skall iakttas om något av dessa tillstånd föreligger: perifer kärlsjukdom; ytliga sår under läkning; lätt spasticitet; ektopisk ossifikation; lätt osteoporos.

Endast för enpatientbruk – endast mjukvaror

Explanation of Symbols | **Erläuterung der Symbole** | **Verklaring van de symbolen** | **Symbolien merkitys**
Explicación de los símbolos | **Spiegazione dei simboli** | | **Förklaringar av symboler**
Explication des symboles | **Explicação dos Símbolos** | **Symbolforklaring**

See Instructions for Use
Vea las instrucciones de uso
Voir les instructions d'utilisation
Gebrauchsanweisung beachten
Vedere le istruzioni per l'uso
Leia as instruções de utilização
Zie gebruiksaanwijzing
Se brugsvejledningen
Katso käyttöohjeita
Se bruksanvisning

LOT Batch Code
Número de lote
Numéro de lot
Seriennummer
Numero di lotto
Número de lote
Lotnr. (Partij)
Batch-kode
Erän koodi
Batchnummer

REF Catalog No.
Código
Numéro de catalogue
Katalog-Nr.
Codice
Nº de catálogo
Catalogusnr.
Katalog nr.
Tuotenro
Katalognr.

Rx Only **Caution: Federal U.S.A. law restricts this device to sale or use by or on the order of a physician (or properly licensed practitioner).**

Atención: En los EE.UU., las leyes federales solo autorizan la venta o uso de este dispositivo bajo receta médica (o de un profesional autorizado).

Attention : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que sur prescription médicale.

Achtung: Laut Gesetz ist der Verkauf dieses Produkts in den USA nur auf ärzliche Anordnung gestattet.

Attenzione: La legge federale statunitense consente la vendita e l'uso di questo dispositivo esclusivamente da parte o su prescrizione di un medico (o di personale debitamente autorizzato).

Atenção: A lei federal (dos Estados Unidos) só permite a venda ou utilização deste dispositivo a médicos ou sob receita destes (ou de outro profissional devidamente credenciado).

Opgelet: In de Verenigde Staten mag dit product uitsluitend door of ap voorschrift van een arts (of een daartoe bevoegd paramedisch beroepsbeoefenaar) worden verkocht.

Forsigtig: I henhold til amerikansk lov må denne anordning kun sælges til, anvendes eller ordineres af en læge (eller anden autoriseret praktiserende).

Varoitus: Yhdysvaltain lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain lääkärille ja sitä saa käyttää vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Varning: Eligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas eller användas av läkare eller på läkares inrådan (eller vårdpersonal med adekvat legitimation).

Manufacturer
DeRoyal
200 DeBusk Lane
Powell, TN 37849 U.S.A.
888.938.7828

Authorized Representative
DeRoyal Europe, Ltd.
Virginia Road
Kells, County Meath Ireland
353.46.9280100

Part #1-4125G
Revision C
Revised 5/03

©2003 DeRoyal. All Rights Reserved.



DYNAMIC ELBOW ROM ORTHOSIS

ORTESIS DINÁMICA DE CODO (ROM)

ORTHÈSE DYNAMIQUE D'AMPLITUDE DE MOUVEMENT DE COUDE (ROM)

DYNAMISCHE ELBOGEN-ORTHESE (ROM)

ORTOSI DINAMICA ROM PER IL GOMITO (ROM)

ORTÓTESE DINÂMICA PARA AMPLITUDE DE MOVIMENTOS DO COTOVELO (ROM)

DYNAMISCHE ELLEBOOGORTHESE MET BEWEGINGSBEREIK (ROM)

DYNAMISK ALBUEORTOSE MED BEVÆGELSESOMRÅDE (ROM)

DYNAAMISEN LIIKERADAN KYYNÄRPÄÄORTOOSI (ROM)

DYNAMISK ARMBÅGSORTOS FÖR ÖKAD LEDRÖRLIGHET (ROM)

CE



ESPAÑOL

ORTESIS DINÁMICA DE CODO (ROM)

IMPORTANTE
Lea las instrucciones antes de aplicar la ortesis.

USO INDICADO
La ortesis dinámica de codo Pro-glide™ fue diseñada para el tratamiento de la rigidez muscular y contracturas establecidas del tejido blando como consecuencia de traumatismo o inmovilización. La ortesis dinámica de codo Pro-glide debe sólo utilizarse bajo la supervisión de un profesional médico. Los protocolos para su uso varían dependiendo del diagnóstico y deben determinarse después de consultar con el médico del paciente. Esta ortesis combina los modos flexión y extensión en una sola unidad. Cada ortesis se suministra en modo extensión. La conversión al modo flexión se describe detalladamente en el punto 6.

CONTRAINDICACIONES
Pro-glide™ no debe utilizarse si existe cualquiera de estas enfermedades: espasticidad grave, osteoporosis grave, tromboflebitis. Si se produce dolor, entumecimiento, tumefacción, o irritación cutánea durante el uso de la ortesis, ésta debe ser retirada. El paciente debe ser evaluado de nuevo para realizar los ajustes apropiados.

COMPONENTES
Manguito del bíceps
Manguito proximal
Pivote Pro-Lock™
Manguito central
Manguito del antebrazo
Manguito distal

AJUSTES DE FUERZA

Ajuste	Índice de fuerza en Ventana Ver					
Longitud de brazo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Mínima	3,0	4,5	6,5	9,0	11,0	13,0
Media	2,7	4,0	5,9	8,1	9,9	11,7
Máxima	2,5	3,7	5,4	7,4	9,1	10,7

La lectura de fuerza viene expresada en libras y es precisa en un rango de ±10%. **Nota:** La fuerza disminuye a medida que aumenta el ajuste de la longitud del brazo.
Longitud mínima del brazo de ajuste = 17,8 cm de palanca.
Longitud media del brazo de ajuste = 19,7 cm de palanca.
Longitud máxima del brazo de ajuste = 21,6 cm de palanca.
La palanca se mide desde el eje (soporte Pro-lock™) hasta el final del brazo de ajuste (paso 2).

INSTRUCCIONES PARA EL USO
1. **Ajustar/encajar – Manguito central:** Coloque la férula abierta con todas las correas aflojadas al máximo y la correa proximal desabrochada. Afloje los tornillos y ajuste el ancho del manguito central ajustando las abrazaderas para que encaje el antebrazo. El manguito debe estar centrado, si no lo está, afloje los tornillos y trate de moverlo de nuevo. Apriete bien los tornillos.
2. **Ajustar/encajar – Manguito distal:** Introduzca el brazo en la férula con el codo doblado alineado con el punto de pivoteo de la bisagra. **Nota:** El manguito distal puede ajustarse a la izquierda o derecha si fuera necesario. Afloje los tornillos y establezca la longitud del brazo de ajuste. Coloque el manguito distal a 2,54 cm en posición proximal con respecto a la cabeza del cúbito y apriete los tornillos. **Nota:** La longitud del brazo de ajuste determinará la cantidad de fuerza, vea la tabla Ajustes de fuerza.
3. **Ajustar/encajar – Manguito proximal:** Con el brazo en la férula, coloque el manguito proximal en posición distal con respecto a la axila, pero no tan cerca como para que resulte incómodo. **Nota:** Si se necesitaran más ajustes, consulte el siguiente paso. Para ajustar el manguito proximal: retire el forro de espuma, retire los dos tornillos con arandelas, y vuelva a colocar el manguito en los orificios deseados de ajuste. Vuelva a apretar el manguito y el forro.
4. **Ajustar/encajar – Manguito del antebrazo:** Afloje las dos correas del antebrazo y haga deslizar el antebrazo bajo las correas. Alinee el borde distal del manguito del antebrazo con el del manguito distal. Asegure las correas firmemente sobre el manguito y corte todas las correas a la longitud deseada. **Nota:** Cuando utilice la férula en flexión, es posible que sea necesario desplazar el manguito del antebrazo en dirección proximal para contrarrestar la fuerza.
5. **Ajustar tensión:** La fuerza se aumenta o disminuye girando el extremo del tornillo para ajuste de fuerza. Utilice el lado que permita el acceso más fácil con la herramienta de ajuste.
6. **Conversión extensión/flexión:** La conversión de la ortesis desde extensión a flexión se consigue girando el tornillo para ajuste de fuerza e invirtiendo la tensión del cable. Continúe girando el tornillo hasta que el cable esté firme y se haya alcanzado la tensión deseada. **Nota:** Cuando el cable está envuelto alrededor de la base de la polea, la ortesis está en extensión; cuando está envuelto alrededor de la parte superior de la polea, la ortesis está en flexión.
7. **Sistema de aplicación Pro-lock™ EZ:** El sistema de aplicación Pro-lock EZ de tres posiciones permite al paciente ponerse y quitarse la ortesis sin reducir la tensión. Retire el pivote Pro-lock de su soporte de almacenamiento y colóquelo en el orificio de bloqueo. Mueva gradualmente el brazo contra la fuerza de tensión aplicada mientras empuja hacia abajo el pivote Pro-lock. El pivote se deslizará en el orificio receptor cuando esté alineado haciendo un "clic". El pivote Pro-lock bloquea la bisagra en 0°, 45° ó 90°. Para retirar el pivote Pro-lock, mueva en contra de la fuerza de tensión aplicada para quitar presión al pivote. Deslice y gire el pivote al mismo tiempo fuera del orificio receptor e introdúzcalo de nuevo en su soporte. Para conseguir más flexión, afloje el tornillo superior de la abrazadera del antebrazo, empuje la abrazadera del antebrazo hacia el manguito del bíceps, apriete el tornillo.

ESPECIFICACIONES
Peso: 737 g.
Rango:
Extensión: 25° hiperextendido hasta 130° flexionado.
Flexión: 130° flexionado hasta 25° hiperextendido.
Fuerza máxima: 6,2 kg

LIMPIEZA
Limpie las almohadillas Wire-foam™ y el exterior de la bisagra con un limpiador no abrasivo. Las correas y forro pueden lavarse a máquina. Seque al aire la férula y las correas antes de volver a utilizarlas.

PRECAUCIÓN
Debe tenerse precaución si existe cualquiera de estas enfermedades: enfermedad vascular periférica; curación de heridas cutáneas; espasticidad leve; osificación heterotópica; osteoporosis leve.

Uso en un solo paciente – Sólo Tejidos

DEUTSCH

DYNAMISCHE ELBOGEN- ORTHESE (ROM)

WICHTIG
Vor Anlegen der Orthese die Gebrauchsanweisung vollständig lesen.

VERWENDUNGSZWECK
Die dynamische Ellbogen-ROM-Orthese Pro-glide™ ist zur Behandlung von Gelenksteife und diagnostizierter Weichteilkontrakturen als Folge von Trauma oder Immobilisierung vorgesehen. Die dynamische Ellbogen-ROM-Orthese Pro-glide sollte nur unter Überwachung durch qualifiziertes Pflegepersonal verwendet werden. Das Anwendungsprotokoll hängt von der Diagnose ab und sollte gemeinsam mit dem behandelnden Arzt festgelegt werden. Diese Orthese vereinigt Flexion und Extension in einer Einheit. Jede Orthese wird im Extensionsmodus ausgeliefert. Die Konversion in den Flexionsmodus wird ausführlich in Schritt 6 beschrieben.

GEGENANZEIGEN
Das Pro-glide™ darf bei Vorliegen einer der folgenden Erkrankungen nicht verwendet werden: Schwere Spastizität; schwere Osteoporose; Thrombophlebitis. Die Orthese sollte abgenommen werden, wenn beim Tragen Schmerzen, Taubheit, Schwellungen oder Hautreizungen auftreten. Der Zustand des Patienten muss in diesem Fall beurteilt und die Orthese evtl. neu eingestellt werden.

KOMPONENTEN
Bizepsmanschette
Proximale Manschette
Pro-Lock™-Stift
Mittenmanschette
Unterarmmanschette
Distale Manschette

KRAFTEINSTELLUNGEN

Einstellung	Kraftindex im Sichtfenster					
Armlänge	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Minimal	3,0	4,5	6,5	9,0	11,0	13,0
Mittel	2,7	4,0	5,9	8,1	9,9	11,7
Maximal	2,5	3,7	5,4	7,4	9,1	10,7

Krafteinstellungen sind in Pounds mit einer Genauigkeit von ±10 %.
Hinweis: Die Kraft nimmt mit zunehmender Einstellungsarmlänge ab.
Minimale Einstellungsarmlänge = 17,8 cm des Hebelübersetzungsverhältnisses.
Mittlere Einstellungsarmlänge = 19,7 cm des Hebelübersetzungsverhältnisses.
Maximale Einstellungsarmlänge = 21,6 cm des Hebelübersetzungsverhältnisses.
Hebelübersetzungsverhältnis wird von der Achse (Pro-lock™-Halter) zum Ende des Einstellungsarms gemessen (Schritt 2).

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. **Einstellung/Anpassung – Mittenmanschette:** Schiene offen mit allen Riemen maximal gelockert und dem proximalen Riemen gelöst hinlegen. Schrauben lockern und Breite der Mittenmanschette über die Halterung auf den Unterarm passend einstellen. Die Manschette muss zentriert sein, anderenfalls die Schrauben wieder lockern und erneut einstellen. Schrauben fest anziehen.
2. **Einstellung/Anpassung – Distale Manschette:** Den Arm so in die Schiene legen, dass die Ellbogenbeuge zum Drehpunkt des Scharniers hin ausgerichtet ist. **Hinweis:** Die distale Manschette kann nach Bedarf rechts und links justiert werden. Schrauben lockern und Länge des Einstellarms einstellen. Die distale Manschette 2,54 cm proximal zum Ulna-Kopf positionieren und die Schrauben anziehen. **Hinweis:** Die Länge des Einstellungsarms bestimmt die Höhe der Kraft; siehe Tabelle Krafteinstellungen.
3. **Einstellung/Anpassung – Proximale Manschette:** Mit dem Arm in der Schiene die proximale Manschette knapp distal zur Achselhöhle, jedoch in ausreichendem, keine Unannehmlichkeiten verursachenden Abstand, anlegen. **Hinweis:** Falls weitere Einstellungen erforderlich sind, mit dem nächsten Schritt fortfahren. Einstellen der proximalen Manschette: Die Schaumstoffeinlage und die beiden Schrauben mit Unterlegscheiben entfernen, und die Manschette zu den gewünschten Einstellöchern verlegen. Manschette und Einlage wieder befestigen.
4. **Einstellung/Anpassung – Unterarmmanschette:** Die beiden Unterarmriemen lockern und den Unterarm unter den Riemen durchschieben. Die distale Kante der Unterarmmanschette gegen die Kante der distalen Manschette ausrichten. Die Riemen über der Manschette befestigen und alle Riemen auf die gewünschte Länge zuschneiden. **Hinweis:** Bei Verwendung der Schiene in Flexion muss die Unterarmmanschette u.U. proximal verschoben werden, um der Kraft entgegenzuwirken.
5. **Spannungseinstellung:** Die Kraft wird durch Drehen an einem der beiden Enden der Krafteinstellschraube erhöht oder erniedrigt. Dies geschieht am Besten an der Seite, die mit dem Einstellwerkzeug am leichtesten zugänglich ist.
6. **Extension/Flexion-Konversion:** Zur Konversion der Orthese von Extension nach Flexion wird die Krafteinstellungsschraube gedreht und die Spannung am Kabel umgekehrt. Die Schraube so lange drehen, bis das Kabel straff gespannt und die gewünschte Spannung erreicht ist. **Hinweis:** Die Orthese ist in Extension, wenn das Kabel um den unteren Teil der Rillenscheibe und in Flexion, wenn es um den oberen Teil der Rillenscheibe gewickelt ist.
7. **Pro-lock™-Schnellanwendungssystem:** Mit dem 3-Positionen Pro-lock-Schnellanwendungssystem kann der Patient die Orthese ohne Reduzieren der Spannungseinstellung anlegen und abnehmen. Den Pro-lock-Stift aus seiner Halterung nehmen und in das Sicherungsloch stecken. Den Arm langsam gegen die einwirkende Spannung bewegen und gleichzeitig nach unten auf den Pro-lock-Stift drücken. Der Stift gleitet mit einem Klicken in eine Aufnahmeöffnung, sobald er richtig ausgerichtet ist. Der Pro-lock-Stift sperrt das Scharnier bei 0°, 45° oder 90°. Zum Entfernen des Pro-lock-Stifts wird dieser durch Bewegung gegen die einwirkende Spannung entlastet. Den Stift durch gleichzeitiges Schieben und Drehen aus der Aufnahmeöffnung lösen und in seine Halterung einsetzen. Zur Erhöhung der Flexion die obere Schraube an der Unterarmhalterung lösen, die Halterung gegen die Bizepsmanschette schieben und die Schraube wieder festziehen.

SPEZIFIKATIONEN
Gewicht: 737 g
Bereich:
Extension: 25° hyperextendiert auf 130° gebeugt.
Flexion: 130° gebeugt auf 25° hyperextendiert.
Maximalkraft: 6,2 kg

PFLEGEANWEISUNG
Wire-foam™-Polster und Außenseite des Scharniers mit scheuerfreiem Reinigungsmittel reinigen. Riemen und Einlagen sind maschinenwaschbar. Schiene und Riemen vor dem Anlegen an der Luft trocknen lassen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Bei Vorliegen einer der folgenden Erkrankungen vorsichtig vorgehen: Periphere Verschlusskrankheit; abheilende Hautwunden; milde Spastizität; heterotope Ossifizierung; milde Osteoporose.

Nur zum Einsatz bei einem Patienten – Nur Softgoods

ENGLISH

DYNAMIC ELBOW ROM ORTHOSIS

IMPORTANT
Read instructions completely before applying orthosis.

INTENDED USE
The Pro-glide™ Dynamic Elbow ROM Orthosis was designed for the treatment of joint stiffness as established tissue contractures which may have resulted from trauma or immobilization. The Pro-glide dynamic elbow orthosis should only be used under the supervision of a qualified health care professional. Protocols for its use vary depending on the diagnosis and should be determined after consulting with the patient's physician. This orthosis combines flexion and extension modes in a single unit. Each orthosis is delivered in extension mode. Conversion to flexion is described in detail in step 6.

CONTRAINDICATIONS
The Pro-glide™ should not be used if any of the following conditions exist: Severe spasticity; severe osteoporosis; thrombophlebitis. If pain, numbness, swelling or skin irritation occurs while wearing the orthosis, it should be removed. The patient should be re-evaluated and appropriate adjustments made.

COMPONENTS
Bicep Cuff
Proximal Cuff
Pro-Lock™ Pin
Center Cuff
Forearm Cuff
Distal Cuff

DIRECTIONS FOR USE
1. **Adjust/Fit – Center Cuff:** Lay splint open with all straps loosened maximally and the proximal strap unfastened. Loosen screws and adjust width to center cuff by adjusting brackets to fit forearm. Cuff must be centered; if not, loosen screws and try moving again. Tighten screws securely.
2. **Adjust/Fit – Distal Cuff:** Insert arm into splint with elbow aligned with hinge. **Note:** Distal cuff may be adjusted left or right as necessary. Loosen screws and adjust length of adjustment arm. Position the distal cuff 1" proximal to the head of the ulna. Tighten screws and set length of adjustment arm. Position the elbow so that it is aligned with pivot point of hinge. **Note:** Length of adjustment arm determines the amount of force; see Force Adjustments chart.
3. **Adjust/Fit – Proximal Cuff:** With arm in splint, position the proximal cuff just distal to the axilla for comfort. Further adjustment is necessary; refer to next step. To adjust proximal cuff: remove foam insert, remove the two screws and slip the forearm in under the straps. Align the distal edge of the forearm cuff with that of the distal cuff. Secure straps firmly over and trim all straps to desired length. **Note:** When using the splint in flexion, the forearm cuff may need to be moved proximally to counteract the force.
4. **Adjust/Fit – Forearm Cuff:** Loosen the two forearm straps and slip the forearm cuff with that of the distal cuff. Align the adjustment holes. Refasten cuff and insert screws with washers, and relocate the cuff to the desired proximal cuff; remove foam insert, remove the two screws and slip the forearm cuff with that of the distal cuff. Align the adjustment holes. Refasten cuff and insert. **Note:** If further adjustment is necessary, refer to next step. To adjust proximal cuff: remove foam insert, remove the two screws and slip the forearm cuff with that of the distal cuff. Align the adjustment holes. Refasten cuff and insert screws with washers, and relocate the cuff to the desired proximal cuff. Align the adjustment holes. Refasten cuff and insert. **Note:** If further adjustment is necessary, refer to next step. To adjust proximal cuff;